

CZ NÁVOD K POUŽITÍ B06.4359

- Duální napájení: AC napájení nebo 3* AAA baterie (baterie není součástí dodávky)
- Kliknutím na tlačítko „UP (NAHORU)“ lze vybrat dva režimy zobrazení:
DP-1: Čas, datum a teplota se zobrazují opakovaně.
DP-2: Pevný čas zobrazení.
DP-3: Pevný čas zobrazení.
- Kliknutím na tlačítko „DOWN (DOLŮ)“ vyberte:
5d: Normální režim zobrazení, budík se nevyzpne.
Digitální světlo svítí na normálním displeji on5d: V tomto režimu se budík automaticky vypne po 30ti sekundách, klepněte lehce na budík (a nebo je okolní prostředí dostatečně hlasité) na probuzení budíku.
(Poznámka: dlouhým stisknutím tlačítka „DOWN (DOLŮ)“ můžete přepínat °C/°F)
- Nastavit čas
Krok 1: Průběžně klikajte na tlačítko „SET (NASTAVIT)“, dokud se nezobrazí čas
Krok 2: Stisknutím a podržením tlačítka „SET (NASTAVIT)“ po dobu 3 sekund vstoupíte do programu nastavení.
Krok 3: Proveďte nastavení formátu 12h nebo formátu 24h (stiskněte tlačítko „UP (NAHORU)“ nebo tlačítko „DOWN (DOLŮ)“ vyberte 12h formát nebo 24h formát, stiskněte „SET (NASTAVIT)“ tlačítko pro potvrzení) (Počáteční režim: 12ti hodinový formát) (Rychlé zobrazení 12ti hodinového formátu, když bude „PM (ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ HODINY)“, tečka v levém horním rohu budíku se rozsvítí.)
Krok 4: Nastavte čas (stiskněte tlačítko „UP (NAHORU)“ nebo „DOWN (DOLŮ)“ pro nastavení čísla času, stiskněte tlačítko „SET (NASTAVIT)“ pro potvrzení)
- Nastavit rok/měsíc/den
Krok 1: Nepřetržitě klikajte na tlačítko „SET (NASTAVIT)“, dokud se nezobrazí iniciála čas (1/1)
Krok 2: Poté dlouze stiskněte tlačítko „SET (NASTAVIT)“, kontrolka zabliká pro vstup do nastavení, stiskněte tlačítko „UP (NAHORU)“ nebo „DOWN (DOLŮ)“ pro úpravu čísla, stiskněte tlačítko „SET (NASTAVIT)“ pro potvrzení (Nejprve upravte rok, poté upravte měsíc a den)
- Nastavit budík (Můžete nastavit tři budíky A1/A2/A3)
Pokračujte klikáním na tlačítko „SET (NASTAVIT)“, Když se zobrazí --A1/A2/A3, Dlouhým stisknutím tlačítka „SET (NASTAVIT)“ vstoupíte do nastavení budíku, následujte bližající výzvy k nastavení vašeho požadovaného času. (Stiskněte tlačítko „UP (NAHORU)“ nebo tlačítko „DOWN (DOLŮ)“ pro nastavení čísla času, stiskněte tlačítko „SET (NASTAVIT)“ pro potvrzení)
- Zrušit nastavený budík:
Pokud chcete zrušit nastavený budík, prosím klikajte na tlačítko „SET (NASTAVIT)“ nepřetržitě. Když se objeví onA1 / onA2 / onA3, prosím vyberte ten odpovídající budík, který chcete zrušit, a poté klikněte na tlačítko „UP (NAHORU)“ pro zrušení.

Důležité info pro použití 3*AAA baterie, vysokokapacitní alkalické baterie mohou být použity: vybité baterie okamžitě vyměňte, abyste se vyhnuli vytečení baterie, jinak by mohlo dojít k poškození produktu a ztrátě záruky. Prosím mějte to na paměti.



SK NÁVOD NA POUŽITIE B06.4359

- Duálne napájanie: AC napájanie alebo 3* AAA batérie (batéria nie je súčasťou dodávky)
- Kliknutím na tlačidlo „UP (HORE)“ je možné vybrať dva režimy zobrazenia:
DP-1: Čas, dátum a teplota sa zobrazujú opakovane.
DP-2: Pevný čas zobrazenia
DP-3: Pevný čas zobrazenia
- Kliknutím na tlačidlo „DOWN (DOLE)“ vyberte:
5d: Normálny režim zobrazenia, budík sa nevyzpne.
Digitálne svetlo svieti na normálnom displeji on5d: V tomto režime sa budík automaticky vypne po 30 sekundách, kliknite ľahko na budík (alebo je okolité prostredie dostatočne hlasné) na prebudenie budíka.
(Poznámka: dlhým stlačením tlačidla „DOWN (DOLE)“ môžete prepínať °C/°F)
- Nastaviť čas
Krok 1: Prábežne klikajte na tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“, kým sa nezobrazí čas
Krok 2: Stlačením a podržaním tlačidla „SET (NASTAVIŤ)“ po dobu 3 sekund vstúpite do programu nastavenia.
Krok 3: Vykonajte nastavenie formátu 12h alebo formátu 24h (stlačte tlačidlo „UP (HORE)“ alebo tlačidlo „DOWN (DOLE)“ vyberte 12h formát alebo 24h formát, stlačte „SET (NASTAVIŤ)“ tlačidlo pre potvrdenie) (Počiatocný režim: 12- hodinový formát)(Rýchle zobrazenie 12 hodinového formátu, keď bude „PM (POPOĽUDNĀJŠIE A VEČERNÉ HODINY)“, bodka v ľavom hornom rohu budíka sa rozsvieti.)
Krok 4: Nastavte čas (stlačte tlačidlo „UP (HORE)“ alebo „DOWN (DOLE)“ pre nastavenie čísla času, stlačte tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“ pre potvrdenie)
- Nastaviť rok/mesiac/deň
Krok 1: Nepretržite klikajte na tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“, kým sa nezobrazí iniciála času (1/1)
Krok 2: Potom dlho stlačte tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“, kontrolka zabliká pre vstup do nastavenia, stlačte tlačidlo „UP (HORE)“ alebo „DOWN (DOLE)“ pre úpravu čísla, stlačte tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“ pre potvrdenie (Najprv upravte rok, potom upravte mesiac a deň)
- Nastaviť budík (Môžete nastaviť tri budíky A1/A2/A3)
Pokračujte klikaním na tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“, Keď sa zobrazí --A1/A2/A3, Dlhým stlačením tlačidla „SET (NASTAVIŤ)“ vstúpite do nastavenia budíka, nasledujte bližajúce výzvy na nastavenie vášho požadovaného času. (Stlačte tlačidlo „UP (HORE)“ alebo tlačidlo „DOWN (DOLE)“ pre nastavenie čísla času, stlačte tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“ pre potvrdenie)
- Zrušit nastavený budík:
Pokial chcete zrušit nastavený budík, prosím klikajte na tlačidlo „SET (NASTAVIŤ)“ nepřetržite. Keď sa objaví onA1 / onA2 / onA3, prosím vyberte ten zodpovedajúci budík, ktorý chcete zrušit, a potom kliknite na tlačidlo „UP (HORE)“ pre zrušenie.

Dôležité info pre použitie 3*AAA batérie, vysokokapacitné alkalické batérie môžu byť použité: vybité batérie okamžite vymeňte, aby ste sa vyhnuli vytečeniu batérie, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu a strate záruky. Prosím majte to na pamäti.



PL INSTRUKCJA OBSŁUGI B06.4359

- Podwójne zasilanie: zasilanie sieciowe lub 3 x bateria AAA (bateria nie jest dotychczas)
- Klikając przycisk „UP”, można wybrać dwa tryby wyświetlania:
 - DP-1: Czas, data i temperatura są wyświetlane wielokrotnie.
 - DP-2: Czas jest wyświetlany na state
 - DP-3: Czas jest wyświetlany na state
- Kliknij przycisk „DOWN”, aby wybrać:
 - 5d: normalny tryb wyświetlania, alarm nie wyłącza się.
 - Dioda cyfrowa jest włączona na normalnym wyświetlaczu on5d: W tym trybie alarm wyłącza się automatycznie po 30 sekundach, dotknij alarmu lub wydaj jakikolwiek dźwięk w pobliżu budzika aby go rozświetlić.(Uwaga: długim naciśnięciem przycisku „DOWN” przetacza się między °C/°F)
- Ustaw czas
 - Krok 1: Naciskaj przycisk „SET”, aż wyświetli się czas
 - Krok 2: Przytrzymaj przycisk „SET” przez 3 sekundy, aby wejść do programu ustawień.
 - Krok 3: Ustaw format 12-godzinny lub 24-godzinny-naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby wybrać dowolny format. Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić. Ustawienie fabryczne: format 12-godzinn. Szybkie wyświetlanie formatu 12-godzinnego, gdy jest „PM”, zaświeci się kropka w lewym górnym rogu budzika.
 - Krok 4: Ustaw czas- naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby ustawić właściwy czas naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić.
- Ustaw rok/miesiąc/dzień
 - Krok 1: Przytrzymaj przycisk „SET”, do pojawienia się czasu początkowego (1/1).
 - Krok 2: Następnie naciskaj przycisk „SET”, kontrolka zacznie migać. Aby wejść do ustawień naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby ustawić aktualną datę. Naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić (najpierw edytuj rok, następnie miesiąc i dzień)
- Ustaw alarm (możesz ustawić trzy alarmy, A1/A2/A3)
 - Kontynuuj klikanie przycisku „SET”, gdy pojawi się --A1/A2/A3, naciśnij dłużej przycisk „SET”, aby wejść do ustawień alarmu. Podczas mrugania cyfr ustaw czas budzenia. Naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN”, aby ustawić czas, naciśnij przycisk „SET”, aby potwierdzić.
- Wyłącz budzik:
 - Jeśli chcesz anulować ustawiony alarm, kliknij przycisk „SET” w sposób ciągły. Gdy pojawi się onA1 / onA2 / onA3, wybierz odpowiedni alarm, który chcesz anulować, a następnie kliknij przycisk „UP”, aby anulować.
- Uwaga!
 - Ważna informacja dotycząca korzystania z 3 baterii AAA. Należy używać baterii alkalicznych o dużej pojemności: natychmiast wymieniaj zużyte baterie, aby uniknąć ich wycieku. W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu a tym samym utraci gwarancję.



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B06.4359

- Kettős áramforrás: AC tápegység vagy 3* AAA elem (az elem nem tartozék)
 - Az „UP” gombra kattintva két megjelenítési mód választható:
 - DP-1: Az idő, a dátum és a hőmérséklet ismételtlen megjelenik.
 - DP-2: Rögzített idő megjelenítése
 - DP-3: Rögzített idő megjelenítése
 - Kattintson a DOWN (LE) gombra a kiválasztáshoz:
 - 5d: Normál megjelenítési üzemmód, az ébresztés nem kapcsol ki.
 - A digitális lámpa világít a normál kijelzőn on5d: Ebben az üzemmódban az ébresztő 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. érintse meg az ébresztőt (vagy a környezet elég hangos) az ébresztés lekapcsolásához (Megjegyzés: a „DOWN (LE)” gomb hosszan lenyomásával a váltath °C/°F hőmérsékleti egységek között)
 - Idő beállítása
 1. lépés: Folyamatosan kattintson a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombra, amíg meg nem jelenik az idő
 2. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a beállítási programba.
 3. lépés: Állítsa be a 12 óras formátumot vagy a 24 óras formátumot (nyomja meg az „UP (FEL)” vagy „DOWN (LE)” gombot a 12 óras formátum vagy a 24 óras formátum kiválasztásához, nyomja meg a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot a megerősítéshez (Kezdő mód: 12 óras formátum). (A 12 óras formátum gyors kijelzése, amikor „PM (DÉLUTÁN ÉS ESTI ÓRA)” van, az ébresztőóra bal felső sarkában lévő pont világít.)
 4. lépés: Állítsa be az időt (nyomja meg az „UP (FEL)” vagy „DOWN (LE)” gombot az idő beállításához, nyomja meg a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot a megerősítéshez.
 - Év/hónap/nap beállítás
 1. lépés: Folyamatosan kattintson a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombra, amíg meg nem jelenik a kezdeti idő (1/1)
 2. lépés: Ezután nyomja meg hosszan a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot, a lámpa villogni kezd, a beállításához nyomja meg az „UP (FEL)” vagy „DOWN (LE)” gombot a szám beállításához, nyomja meg a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot a megerősítéshez (Először módosítsa az évet, majd módosítsa a hónapot és a napot)
 - Ébresztés beállítása (Három ébresztést állíthat be: A1/A2/A3)
 - Továbbra is kattintson a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombra. Amikor megjelenik az --A1/A2/A3, nyomja meg hosszan a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot az ébresztés beállításához, majd kövesse a villogó utasításokat a kívánt idő beállításához. (Nyomja meg az „UP (FEL)” vagy „DOWN (LE)” gombot az idő beállításához, nyomja meg a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot a megerősítéshez.
 - Az ébresztés törlése:
 - Amennyiben szeretné törölni a beállított ébresztést, nyomja folyamatosan a „SET (BEÁLLÍTÁS)” gombot. Amikor megjelenik az onA1 / onA2 / onA3, válassza ki azt az ébresztést, amelyet törölni szeretne, majd kattintson az „UP (FEL)” gombra a törléshez.
- Fontos tudnivalók a 3*AAA elem használata esetén, nagy kapacitású alkáli elemek használhatóak: azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, hogy elkerülje az elemzivárgást, ellenkező esetben a termék megsérülhet és a garancia érvényét veszti. Kérjük ezt tartsa szem előtt.



DE HOLZ-UHR B06.4359 / ANLEITUNG

- Zweifache Stromversorgung: AC-Strom oder 3 AAA-Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zwei Anzeigarten können durch das Anklicken der Taste „UP“ (OBEN) ausgewählt werden:
 - DP-1: Zeit, Datum und Temperatur werden wiederholt angezeigt.
 - DP-2: Feste Zeitanzeige
 - DP-3: Feste Zeitanzeige
- Klicken Sie auf die Taste „DOWN“ (UNTEN), um zu wählen:
 - 5d: Normaler Anzeigemodus, der Alarm wird nicht ausgeschaltet.
 - Digitales Licht leuchtet bei normaler Anzeige on5d: In diesem Modus schaltet sich der Wecker automatisch nach 30 Sekunden aus. Tippen Sie leicht auf den Wecker (oder wenn die Umgebung laut genug ist), um den Wecker zu aktivieren.
 - (Hinweis: Drücken Sie lange die Taste „DOWN“, um zwischen °C/°F umzuschalten).
- Einstellen der Uhrzeit
 - Schritt 1: Drücken Sie die „SET“ (EINSTELLUNG) -Taste so lange, bis die Uhrzeit angezeigt wird.
 - Schritt 2: Halten Sie die „SET“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellprogramm aufzurufen.
 - Schritt 3: Stellen Sie das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format ein (drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um das 12-Stunden-Format oder das 24-Stunden-Format auszuwählen, drücken Sie die „SET“-Taste zur Bestätigung) (Anfangsmodus: 12-Stunden-Format). (Zeigen Sie schnell das 12-Stunden-Format an, wenn „PM (NACHMITTAGS UND ABEND-STUNDEN)“ angezeigt wird, leuchtet der Punkt in der oberen linken Ecke des Weckers auf).
 - Schritt 4: Stellen Sie die Uhrzeit ein (drücken Sie „UP“ oder „DOWN“-Taste, um die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die „SET“ -Taste zur Bestätigung)
- Jahr/Monat/Tag einstellen
 - Schritt 1: Drücken Sie die „SET“-Taste kontinuierlich, bis die Anfangszeit (1/1) angezeigt wird.
 - Schritt 2: Drücken Sie die „SET“-Taste lange bis die Anzeige-Beleuchtung blinkt, um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Zahl einzustellen, drücken Sie dann die „SET“-Taste zur Bestätigung (Zuerst stellen Sie das Jahr ein, dann den Monat und den Tag)
- Wecker einstellen
 - Sie können drei Alarmer einstellen A1/A2/A3)
 - Wenn --A1/A2/A3 angezeigt wird, drücken Sie lange auf die Taste „SET“, um die Weckereinstellung vorzunehmen, und folgen Sie den aufleuchtenden Aufforderungen, um die gewünschte Zeit einzustellen. (Drücken Sie die „UP“- oder „DOWN“-Taste, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie zur Bestätigung die „SET“-Taste) Sie können drei Alarmer einstellen, A1/A2/A3.
- Abstimmung des eingestellten Alarms:
 - Wenn Sie den eingestellten Alarm abstellen wollen, klicken Sie bitte kontinuierlich auf die „SET“-Taste. Wenn onA1 / onA2 / onA3 erscheint, wählen Sie bitte den entsprechenden Alarm aus, den Sie abstellen möchten, und klicken Sie dann zum Abstellen auf die Taste „UP“.

Wichtige Information für die Verwendung von 3 AAA-Batterien, es können auch Alkali-Batterien mit hoher Kapazität verwendet werden: Bitte ersetzen Sie leere Batterien sofort, um ein Entladen der Batterien zu vermeiden, da sonst das Produkt beschädigt werden kann und die Garantie verfällt. Bitte bedenken Sie dies.



EN WOODEN CLOCK B06.4359 - INSTRUCTION

- Dual power supply: AC power or 3 AAA battery (Battery not included)
- Two display modes can be selected by clicking the "UP" button
 - DP-1: Time, date and temperature are displayed repeatedly.
 - DP-2: Fixed display time
 - DP-3: Fixed display time
- Clicking the "DOWN" button to select
 - 5d: Normal display mode, the alarm clock will not turn off
 - Digital light is on normally display on 5d: In this mode, the alarm clock will automatically turn off after displaying for 30 seconds, tap the alarm clock lightly or the surrounding environment is loud enough To wake up the alarm
 - Note: long press the "DOWN" button can switch °C/°F
- How to set time?
 - Step 1: Click the "SET" button continuously until it shows time
 - Step 2: Press and hold the "SET" button for 3 seconds to enter the settings.
 - Step 3: Make 12 h or 24 h format settings (Press "UP" button or "DOWN" button to select 12h format or 24h format, press "SET" button to confirm) (Initial mode: 12 hour format). Swift 12 hour format display. when "PM": a dot in the upper left corner of the alarm clock will light up.
 - Step 4: Set time (Press "UP" button or "DOWN" button to adjust the time number, press "SET" button to confirm)
- Set the year/month/day
 - Step 1: Click the "SET" button continuously until it shows the initial time (1/1)
 - Step 2: Then long press "SET" button, the light flashes to enter the setting, press "UP" button or "DOWN" button to adjust number, press "SET" button to confirm First adjust the year, then adjust the month and day
- Set alarm clock You can set three alarms clock A1/A2/A3
 - Continuous click "SET" button, When --A1/A2/A3 is displayed, Long press "SET" button to enter the alarm setting, follow the blinking prompt to set your desired time. (Press "UP" button or "DOWN" button to adjust the time number, press "SET" button to confirm)
 - You can set three alarms clock A1/A2/A3
- Cancel the set alarm clock:
 - If you want to cancel the set alarm clock, please click the "SET" button continuously.
 - When onA1 / onA2 / onA3 appears, please select that corresponding alarm clock you want to cancel, and then click the "UP" button to cancel.

Important as to 3 AAA batteries. high-capacity alkaline batteries Shall be used: Immediately replace batteries of power shortage to Avoid battery leakage, or else It may damage the product and Void of guarantee. Please keep in min.

