

## **Funkce**

1. 4 předpovědi počasí – slunečno, polojasno, oblačno, deštivo
2. Vnitřní teplota, vlhkost, venkovní teplota (možnost až 3 čidla)
3. Čas, kalendář
4. Budík
5. Ukazatel nízké kapacity baterie
6. Světlo
7. Tlačítko vypnutí (ON) a zapnutí (OFF) předpovědi počasí

## **Nastavení času**

Přidržíte SET, začne blikat rok, požadovaný rok nastavíte mačkáním UP a DOWN. Mačkáním SET pak přejdete na měsíc, den, hodiny, minuty. Zmáčknutím SET nastavování potvrdíte. Den týdne se nastaví automaticky. Pokud nebudete mačkat žádné tlačítko 8 vteřin, displej se přepne automaticky na normální čas. Přidržením tlačítka UP zvolíte 12ti nebo 24 hodinový formát času.

## **Budík**

Zmáčknete ALARM, displej se přepne na čas buzení. Přidržíte ALARM, blikají hodiny, nastavíte je mačkáním UP a DOWN. Zmáčknutím ALARM přepnete na minuty, a pak aktivujete buzení. Zmáčknutím UP vypnete buzení, budíček z displeje zmizí. Budík pípá 2 minuty. Zmáčknutím SNOOZE se bude buzení opakovat po 5ti minutách.

## **Vnitřní teplota**

Ukazuje momentální teplotu. Mačkáním DOWN přepínáte mezi <sup>0</sup>C a <sup>0</sup>F.

## **Venkovní teplota**

Budík snímá teplotu až ze 3 čidel umístěných venku. Zmáčknete CHANNEL na 3 vteřiny, budík začne hledat signál. Mačkáním CHANNEL si navolíte čidlo od 1 do 3. Mačkáním CHANNEL pak přejdete mezi jednotlivými teplotami. Pokud budík neobdrží signál do 60ti minut, zobrazí se --.-

Mačkáním MIN/MAX se zobrazí minimální a maximální naměřené vnitřní a venkovní teploty.

## **Tlak**

Mačkáním PRESSURE přepnete mezi mb/hPa a ing.

## **Světlo**

Zmáčknutím SNOOZE/LIGHT se rozsvítí světlo na 5 vteřin.

## **Poznámka:**

1. Pokud buzení je tiché, displej špatně ukazuje, vyměňte baterie.
2. Zapínejte předpověď počasí, pokud možno, jen když je budík zapojený do sítě. Světlo předpovědi má dosti vysokou spotřebu a baterie se brzy vybijí.