






**Vzdálenost/ kroky/ spálené kalorie**




**Monitor celodenní aktivity**
V aplikaci je možné nastavit počet kroků, který chcete dosáhnout. Při zvládnutí tohoto cíle vás bude náramek informovat.




**Monitor kyslíku v krvi**
Po přechodu na monitor začne kontrola automaticky.




**Oznámení o příchozích zprávách**
Umožněte GetFitPro přístup k SMS a oznámením aplikace na svém chytrém telefonu. Nechejte GetFitPro běžet neustále v pozadí.




**Monitor krevního tlaku**
Po přechodu na monitor začne kontrola tlaku automaticky.




**Monitor srdečního tepu**
Po přechodu na monitor začne kontrola tepu automaticky.
Monitor srdečního tepu běží automaticky jednou za hodinu.
Funkce může být vypnuta.
(nastavení svého cíle - manager v aplikaci)




**Příchozí hovory**
V případě příchozího hovoru:
Kliknutí - ztišit hovor
Dlouhé podržení - odmítnutí hovoru




**Předpověď počasí**
Předpověď počasí se sesynchronizuje s aplikací.
Tato funkce potřebuje umožnění GPS lokace na chytrém telefonu.




**Stopky**
V případě pauzy na stopkách-
Kliknête na tlačítko funkce ke startu nebo restartu stopek, dlouze zmáčkněte k opuštění funkce.
Když stopky běží klikněte na tlačítko funkce k pozastavení či pauze, dlouze zmáčkněte pro reset stopek.




**Vyhledání telefonu/ watchface nastavení/mac**
"




**Čas/týden/datum**
Dlouhým podržením tlačítka funkce vstoupíte do vypínače náramku.
Dlouhým podržením funkce zapnete náramek.

Umožnění všech aplikací proveďte v aplikaci GetFitPro, oznámení o příchozích hovorech se nastaví automaticky.
Můžete vytvořit/smazat upozornění potřeby doplnění tekutin/oznámení činnosti/tichý budík/ funkce plánování v aplikaci.
Umožněte GetFitPro přístup SMS/ aplikacím/funkci hovoru svého chytrého telefonu, v opačném případě nemusí oznámení fungovat.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

**Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené:**
- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy, a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

**Upozornění:**
Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
Používejte mimo dosah silného magnetického pole.
Hodinky nejsou voděodolné!

| Typ - hodiny, budík, minutky | Cena |
|---|---|
| Datum prodeje (měsíc slovy) | Razítko a podpis |

**MPM-QUALITY v.o.s.**
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
e-mail: mpm@mpm-quality.cz, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nekontrolujte informace či nenastavujte funkce na svém náramku během řízení. Držte z dosahu dětí či zvířat, malé části náramku mohou způsobit udušení v případě vdechnutí. Nerozebírejte zařízení z důvodu výměny baterie či modifikace zařízení. Náramek včetně baterie nikdy nelikvidujte vyhozením do běžného domácího odpadu. Likvidace některých součástek náramku jako baterie podléhají regulacím EU. Baterii je nutno odevzdat ve speciálních provozovnách pro recyklaci. Nevhodné zacházení s náramkem může způsobit jeho poničení (vystavení nadměrnému žáru, toxické výpary, požár či exploze). Nikdy nepoužívejte neautorizovanou nabíječku a nenoste náramek když se nabíjí. Nenabíjejte náramek v prostředí se zvýšenou teplotou či vlhkém prostředí.

## GARANCE KVALITY

Produkt prosel kontrolou oddělení kvality a je v souladu s technologickými standardy.

## AKTIVUJTE FUNKCI BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

V aplikaci GetFitPro si zřiďte nový účet (nebo se přihlaste jako host), následujte instrukce aplikace k dokončení párování


## AKTIVUJTE FUNKCI BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

V aplikaci GetFitPro si zřiďte nový účet (nebo se přihlaste jako host), následujte instrukce aplikace k dokončení párování



Screenshot je pouze ilustrace, skutečná aplikace může mít jinou podobu

## ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ



**POKLEPÁNÍ**
Přechod k další funkci/zapnutí či pauza na stopkách

**PODRŽENÍ**
Vstup či vystoupení ze současné funkce
Jednotka vzdálenosti je km a teplota stupně
Je možné jednotky změnit na mile a F v aplikaci

**1.PŘI PÁROVÁNÍ NELZE NALÉZT ZAŘÍZENÍ?**
Zkontrolujte prosím, zda-li máte zapnutou funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu. Restartujte svůj mobilní telefon. V případě, že stále nelze najít mac nebo chytrý náramek, zapněte funkci skenování aplikací

**2.NELZE UKONČIT PÁROVÁNÍ MEZI ZAŘÍZENÍMI PŘI SYNCHRONIZACI.**
Synchronizace dat mezi chytrým náramkem a chytrým telefonem trvá několik minut, proces synchronizace může být ukončen v případě nestálého připojení.

**3. JE CHYTRÝ NÁRAMEK VODĚODOLNÝ?**
Chytrý náramek má IP67, což znamená, že mytí rukou, sprcha, déšť nezpůsobí poškození náramku, avšak voděodolnost se snižuje při každodenním vystavení těchto faktorů. Nevystavujte svůj náramek proudu horké vody.

**4. Z JAKÉHO DŮVODU SE NEDAŘÍ SPOJENÍ PŘES BLUETOOTH**
V případě, že se v okolí náramku nachází více bezdrátových zdrojů ( bezdrátové sítě, FM rádio atd.), může nastat odpojení náramku. Také bariéry z kovu či tlusté zdi mezi náramkem a vaším chytrým telefonem mohou způsobit narušení signálu. Síla signálu se snižuje také s nízkým nabitím baterie náramku.

**OBSAH BALENÍ**
Chytrý náramek 1ks
USB nabíjecí kabel s klipem 1Ks
Uživatelská příručka 1ks



**AKTIVACE ZAŘÍZENÍ**
Před prvním použitím prosím aktivujte náramek
Připněte náramek na usb nabíječku s klipem v místě napojení náramku a kabelu. Zapojte usb port ke zdroji jako adaptér, počítač, záložní baterie alespoň na 15minut, poté se náramek zapne automaticky

**VÝDRŽ BATERIE**
Plné nabití potřebuje přibližně 2 hodiny, pohotovostní režim trvá 7-10 dní, při standardním používání 2-3dny

**STAŽENÍ APLIKACE**
Vyhledejte GetFitPro aplikaci na App Store nebo naskenujte QR kód pro stažení zdarma.

Available on the App Store

nebo naskenujte QR kód pro stáhnutí zdarma.

**PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM**
Před zahájením párování s telefonem prosím ověřte systém vašeho chytrého telefonu

iOS 7.1 a výše

Android 4.4 a výše