



TENTO NÁVOD BYL VYTVOŘEN PRO CHYTRÉ NÁRAMKY TYPU: GetFitPro
V případě potřeby dalších informací prosím kontaktujte Vašeho dodavatele náramku.

AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

Před prvním použitím prosím aktivujte náramek. USB kabel připeňte k náramku v místě napojení.

USB NABÍJECÍ KABEL

Připojte mikro usb nabíječku k chytrému náramku. USB port chytrého náramku je schován mezi náramkem a aispiejem, je třeba vytáhnout displej ze silikonového náramku. Zapojte náramek do sítě a začněte nabíjet. Zapojte usb port ke zdroji jako adaptér, počítač, záložní baterie alespoň na 15 minut, poté se náramek zapne automaticky.



STÁHNUTÍ APLIKACE

Vyhledejte GetfitPro aplikaci na App Store nebo naskenujte QR kód pro stažení zdarma.



nebo naskenujte QR kód pro stáhnutí zdarma.

PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Před zahájením párování s telefonem prosím ověřte systém vašeho chytrého telefonu



iOS 7.1 a výše



Android 4.4 a výše

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka začíná dnem prodeje zákazníkovi. Proto musí být tento záruční list potvrzen datem prodeje a razítkem prodejny. Záruční list musí být řádně vyplněn prodávajícím, jinak nevzniká nárok na záruku.

Ze záruky jsou vyjmuty vady způsobené:

- nešetrným zacházením
- vnějšími vlivy, a to neúměrným teplem, vlhkem, nárazem nebo neodborným zásahem
- vady způsobené použitím nevhodného napájecího článku

Upozornění:

Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. Používejte mimo dosah silného magnetického pole. Hodinky nejsou voděodolné!

Typ - hodiny, budík, minutky	Cena
Datum prodeje (měsíc slovy)	Razítko a podpis

MPM-QUALITY v.o.s.

Přiborská 1473, 738 02 Frydek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, Fax: +420 558 441 199
e-mail: mpm@mpm-quality.cz, IČ: 47987430, DIČ: CZ47987430

Funkce	X64	X64S	X6	X6S	X8	X8S
Datum/čas	★	★	★	★	★	★
Měření vzdálenosti	★	★	★	★	★	★
Krokoměr	★	★	★	★	★	★
Spálené kalorie	★	★	★	★	★	★
Kontrola kvality spánku	★	★	★	★	★	★
Monitor krevního tlaku/kyslík v krvi		★		★		★
Monitor srdečního tepu		★				
Oznámení příchozích hovorů	★	★	★	★	★	★
Budík	★	★	★	★	★	★
Rozvrh	★	★	★	★	★	★
Upozornění na dlouhodobé sedění	★	★	★	★	★	★
Upozornění na potřebu doplnění tekutin	★	★	★	★	★	★
Funkce fotografování prostřednictvím aplikace mobilního zařízení	★	★	★	★	★	★
Ochrana proti ztrátě	★	★	★	★	★	★

INFORMACE O FUNKCI OZNÁMENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ

Tato funkce je aktivována ve výchozí aplikaci Umožněte GetfitPro přístup ke svému chytrému telefonu

Z JAKÉHO DŮVODU SE NEDAŘÍ SPOJENÍ PŘES BLUETOOTH

V případě, že se v okolí náramku nachází více bezdrátových zdrojů (bezdrátové sítě, FM rádio atd.), může nastat odpojení náramku. Síla signálu se snižuje také s nízkým nabitím baterie náramku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Nekontrolujte informace či nenastavujte funkce na svém náramku během řízení. Držte z dosahu dětí či zvířat, malé části náramku mohou způsobit udušení v případě vdechnutí. Náramek včetně baterie nikdy nelikvidujte vyhozením do běžného domácího odpadu. Likvidace některých součástí náramku jako baterie podléhají regulacím EU. Baterii je nutno odevzdat ve speciálních provozovnách pro recyklaci. Nevhodné zacházení s náramkem může způsobit jeho poničení (vystavení nadměrnému žáru, toxické výpary, požár či exploze), Nikdy nepoužívejte neautorizovanou nabíječku a nenoste náramek když se nabíjí

AKTIVUJTE FUNKCI BLUETOOTH NA SVÉM CHYTRÉM TELEFONU

V aplikaci GetfitPro si zřídte nový účet (nebo se přihlašte jako host), následujte instrukce aplikace k dokončení párování. Screenshot je pouze ilustrace, skutečná aplikace může mít jinou podobu



ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Osvětlení displeje/přechod k další funkci

FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

X64/X64S

1. Při párování nelze nalézt zařízení?

Zkontrolujte prosím, zda-li máte zapnutou funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu Restartujte svůj mobilní telefon. V případě, že stále nelze najít mac nebo chytrý náramek, zapněte funkci skenování aplikací.

2. Nelze ukončit párování mezi zařízeními při synchronizaci.

Synchronizace dat mezi chytrým náramkem a chytrým telefonem trvá několik minut, proces synchronizace může být ukončen v případě nestálého připojení.